


Note: une longueur de corde nautique mesurant environ 8 mètres a été incluse, plutôt que deux sections. Ceci afin de vous permettre de la couper en deux sections de longueurs différentes si les points auxquels vous attachez vos fixations ne sont pas équidistants.

Brûler légèrement les extrémités de la corde pour l'empêcher de franger.

Si vous êtes dans le doute quant à la convenance de l'endroit exact où vous voulez attacher vos fixations veuillez nous adresser un E-mail ou téléphonez-nous pour obtenir un conseil.

DÉNI: Nous vous signalons que nous ne pouvons pas prendre la responsabilité des fixations inadaptées ou incorrectes et aucune blessures ou dommages encourus ne seront acceptés en tant qu'étant de notre responsabilité. En cas de doute cherchez svp une opinion professionnelle quant à la convenance de vos points de fixation.




Kit de Fixation Bois

Unit 4, Alders Way,
Paignton, Devon,
TQ4 7QL
United Kingdom
Tel/Fax: 44 (0) 1803 666808
Website: www.paradisehammock.com
E-mail: paradisehammocks@free.fr

CONSEILS POUR ACCROCHER VOS PARADISE HAMMOCKS


Les hamacs sont une grande source d'amusement et de détente, particulièrement une fois fixés correctement et sans risque. Partout où vous choisissez d'accrocher votre hamac et quelque soit la méthode que vous décidez d'employer, le facteur principal est de vérifier qu'il est bien bloqué, en soulageant lentement votre poids sur le hamac.

POSITIONNEMENT DU PARADISE HAMMOCK



Le Paradise Hammock allie une partie très souple au centre et les crochets de fixation rigides aux extrémités, et il est intéressant de chercher différents endroits où il peut être accroché, pour trouver son équilibre parfait. Par exemple, s'il est accroché trop tendu ou trop lâche vous n'éprouverez pas sa pleine capacité. La position idéale pour les crochets du hamac est approximativement 11ft (3.3m) d'écart et 6ft (1.8m) de haut, donnant au hamac un arc souple et agréable. Une longueur de corde nautique devrait être jointe aux crochets du hamac et l'arc devrait continuer jusqu'aux points de fixation. Les points de fixation à chaque extrémité ne doivent pas nécessairement être à 11ft (3.3m) d'écart puisque vous pouvez employer la corde nautique pour prolonger l'arc à partir des crochets. IL est également intéressant de noter que les points de fixation ne doivent pas être nécessairement à la même hauteur. Par exemple, une extrémité pourrait être à 11ft (3.3m) de haut et l'autre à 8ft (2.4m) de haut - assurez-vous juste que les crochets du hamac sont à une hauteur égale..

ACCROCHER VOTRE HAMAC:(PLAFONDS, POUTRES EN BOIS ET POTEAUX)




Il est assez simple de soutenir votre Paradise Hammock à partir d'une poutrelle de plafond ou de n'importe quel autre genre d'appui en bois.

Si le boisage est entièrement accessible, comme une poutre flottante - enroulez simplement la corde nautique autour de la poutre, plusieurs fois et attachez avec un noeud bloqué. Alternativement vous pouvez employer un crochet de vissage en métal renforcé (approximativement 40mm dans la longueur) et le fixer dans le centre du bois de construction. Forez premièrement un petit trou pilote avec un petit foret de 2mm pour éviter de dédoubler le bois.

Dans les endroits où le bois de construction est couvert par le plâtre, tel que des plafonds, vous devrez d'abord localiser le bord de la poutrelle de bois de construction et utiliser des goupilles de panneau et ensuite fixer le crochet de vissage en métal renforcé dans le centre du bois. Le Paradise Hammock peut également être utilisé à l'extérieur en utilisant le mur de brique de la maison et un poteau en bois, tel qu'un poteau de barrière (voir le diagramme: Accrocher votre hamac). De nouveau vous devrez vous assurer que les crochets du hamac sont distants de 3.3m et haut de 1.8m, donnant au hamac un arc souple et agréable.. Une longueur de corde nautique peut alors être fixée aux crochets du hamac et l'arc devrait continuer jusqu'aux points de fixation. Rappelez-vous - dans des murs de pierre ou de brique employez un crochet M8 ou un M10 et pour les poutres en bois des crochets de vissages de 40mm en métal renforcé.

ACCROCHER VOTRE HAMAC (JARDINS ETC...)



Si vous parvenez à trouver deux arbres convenablement localisés où vous pouvez accrocher votre hamac, employez simplement la corde nautique autour du tronc ou de la grande branche et attachez un noeud bloqué. Même si les arbres ne sont pas idéalement localisés, vous pouvez encore accrocher votre Paradise Hammock. Assurez-vous juste que les crochets du hamac sont séparés de 3.3m et hauts de 1.8m. Une autre méthode rapide et simple d'accrochage pour un jardin sans arbres est de se procurer deux poteaux de barrière standards de 3 x 3 " (75mm x 75mm), qui peuvent être achetés dans la plupart des magasins de BRICOLAGE et jardinerie. Ces poteaux peuvent être fixés au bas de murs de jardin existants ou simplement placés dans la terre sur la pelouse avec un angle et stabilisés avec des cordes de tente et des piquets en acier renforcé. (voir le diagramme ci-dessus). Si vous choisissez des poteaux complètement indépendants, ils doivent être cimentés dans le sol et devraient mesurer au moins 4 x 4"(100mm x 100mm) de largeur

N'OUBLIEZ PAS! Nous fournissons des kits de fixation de maçonnerie ou bois ainsi que des supports de hamac autonomes .. Rappelez-vous que les Paradise Hammocks sont très souples et peuvent être accrochés presque n'importe où, en moins d'une minute.

www.ParadiseHammock.com
S'INSTALLER HEUREUX!

